

保守用車

手歯止め取付け・取り外し忘れ防止警報装置 MODEL 8121A



- ◇ 手歯止め器の取付け・取り外し忘れを音声で運転者に知らせます。
- ◇ 無線送信機付の手歯止め器で、手歯止め器が車輪に取付けられると無線で車上器に知らせます。
- ◇ 保守用車のどの車輪にも手歯止め器を取付けることができます。
- ◇ 音声ガイダンスにより、手歯止め器の取付け・取り外しを行うことにより、取付け・取り外し忘れを防止できます。

仕 様

手歯止め器			
レール接触検知器	磁石入りスイッチ方式 手歯止め設置で、送信機 5sec ONとなる。	電池	9V アルカリ乾電池 寿命 約 1.5 年 (1 日 100 秒使用)
無線送信機	微弱電波使用 周波数 315MHz 変調 ASK (断続変調)	使用温度	-10°C~60°C
電源 ON/OFF	電源 ON : 磁石入りスイッチ 電源 OFF : タイマ自動切り	外形・寸法	無線機部分 84(W)×63(H)×83(D)mm 約 400g
収納箱			
収納状態検知	マイクロスイッチ方式 接点信号 2ビット	外形・寸法	239(W)×379(H)×160(D)mm 約 2.5 kg
		取付金具	オプション
本体(車上器)			
無線受信機	復調出力(手歯止め器出力) 2 出力(接点信号に変換)	状態表示器	手歯止め器、収納箱の状態表示 LED 表示 手歯止め器 2ヶ 赤 LED 収納箱 2ヶ 緑 LED
入力信号	収納箱収納状態信号 接点信号 2ビット 車輜状態信号 +24V エア圧信号 接点 ドライブスイッチ 接点	電源回路	警告表示 LED 赤 車輜から+24V 供給 外部電池 12V 2.6Ah
CPU	16ビットマイクロコンピュータ 表示器の状態点灯制御 シグナルボイスの制御	機能	車輜の+24V OFF にすると、外部電池で 5 分間本器は作動する。 車輜から供給される+24V で外部電池は充電される。
シグナルボイス	以下の音声ガイダンスを出力する。 手歯止め取外し警告 (繰返し) 収納完了 (1 回) 取付警告 (5 分間繰返し) 取付完了 (1 回)	外形・寸法	300(W)×145(H)×150(D)mm 約 1 kg

アンテナ



収納箱(手歯止め器収納)



本体(車上機)



ACT アクト電子株式会社
ACT ELECTRONICS CORPORATION
URL <http://www.actele.co.jp>

〒211-0051

川崎市中原区宮内 4-7-16

TEL:044-589-8180(代) FAX:044-589-8181

ご注意:このカタログ記載の仕様や外観等は、製品改良のため、予告なく変更することがあります。

販売特約店